



Beschläge/ fittings	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	M6x50	M8x15	M5x10	4,5x12	4,8x38	4,8x45						M6x38	M6x50				
	4	2	4	4	11	-	12	6	-	-	-	-	1	-	2	2	1


1



2



3




Pos.1 In Kombination mit einer Seiten Wange und zu Beginn und Ende einer Thekenanlage.


In Combination with a side panel and at the beginning and end of a counter system.

Pos.2 Zwischen den einzelnen Theken.


Between several counters.






4






5



6






P
2xN M6x50
1x

F 4,8x12
8xR
1x






Beschiäge/ fittings	V	F
	M8x40	4,8x12
	2	2

8


Zubehör/accessory/accessoire

Seitenblende
Side panelF 4,8x12
2xV M8x40
2xQ
2x


Flair



9



10



Schrank & Stuhl